



Installationsvejledning - USB Alert S

- 1. Gå ind på TDC's hjemmeside www.tdcwebtekst.dk
- 2. Gå ind under hjælp og find afsnittet Lyskaldeanlæg.



3. Klik på linket <u>Driver USB Alert S</u>

| Windows Internet Explorer |
|--|
| Hvad vil du foretage dig med USBAlertInstall.exe.zip? |
| Størrelse: 3,05 MB Fra: 62.242.67.182 |
| Åbn Filen gemmes ikke automatisk. |
| → Gem |
| → Gem som |
| Annuller |

4. I pop-up vinduet skal du vælge: **Gem**.

| Hentningen af USBAlertInstall.exe (1).zip blev fuldfø | nt. | × |
|---|-----------|----------------------|
| Åbn 💌 | Åbn mappe | Vis de hentede filer |

5. Klik med musen på **Åbn mappe**.

| Overførsler → USBAlertInstall.exe | ✓ 4y Søg i USBAL | ertinstall.exe 🔎 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Organiser 🔻 Udpak alle filer | | III • 🔟 🔞 |
| 😤 Favoritter | Navn | Туре |
| 限 Overførsler | USBAlertInstall | Program |
| Skrivebord | | |
| | | |
| 🥽 Biblioteker | | |
| Billeder | | |
| | = | |
| Videoer | | |
| 0 - 17 | | |
| 😽 Hjemmegruppe | | |
| 👰 Computer | | |
| 🕌 Lokal disk (C:) | | |
| Re Network | → ↓ III | • |
| 1 element | | |
| | | |
| | | |

6. Klik med musen på **Udpak alle filer**.





| | X |
|--|-----------------|
| 🕞 🚹 Udpak ZIP-komprimerede mapper | |
| Vælg en destination, og udpak filer | |
| Filerne pakkes ud til denne mappe: | |
| C:\Users\Michael\Downloads\USBAlertInstall.exe | Gennemse |
| 📝 Vis filerne, når udpakningen er fuldført | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Pak ud Annuller |
| | |

- 7. Husk at gemme filerne et sted du kan huske igen. Du kan også vælge at skrive stedet hvor filerne skal gemmes: f.eks. **c:\adapter**
- 8. Klik på Pak ud. 🧹

| ~~~~ | | |
|---|------------------------|------------------|
| → Michael → Overførsler → USBAlertInstall.exe | ✓ ✓ ✓ Søg i USBAlertIn | stall.exe 👂 |
| Organiser 👻 Medtag i bibliotek 👻 Del med 👻 Ny mappe | | := - 🔟 🔞 |
| 🛠 Favoritter | A Navn | Ændringsdato |
| Overførsler | USBAlertInstall | 05-02-2012 17:36 |
| 🕮 Seneste steder | A | |
| Note Skrivebord | | |
| | | |
| a Biblioteker | | |
| 📔 Billeder | | |
| Dokumenter | E | |
| | | |
| | | |
| - Hiemmerrunne | | |
| Ko Hennegrappe | | |
| 📲 Computer | | |
| Lokal disk (C:) | | |
| | | |
| 🛍 Netværk | I III | P. |
| 1 element | | |
| | | |
| | | |

9. Dobbelt klik med musen på USBAlertInstall







10.Klik med musen på **Kør**.

| Installation av USI | B Alert |
|---------------------|--|
| | Installationen av USB Alert startar så snart alla filer är uppackade. Eventuellt får du en varning som frågar om du litar på programmet dpinst.exe som har okänd utgivare. Det är Microsofts program för att installera drivrutiner. Du måste svara JA på den frågan. Du får sannolikt också två varningar om du litar på program utgivna av Polycom Technologies där du måste svara JA för att installera drivrutinerna. |
| | Målmapp C: \Users \Michael \Downloads \USBAlertInstall.exe 		 Bläddra |
| | |
| | Installera Avbryt |

11.Klik på **Installera**.





| Guiden Installation af enhedsd | river |
|--------------------------------|---|
| Guiden Installation af enhedsd | Guiden Installation af enhedsdriver Denne guide hjælper dig med at installere softwaredrivere, som nogle computerenheder skal bruge for at kunne fungere. |
| | Klik på Næste for at fortsætte. |

12.Klik på Næste.

| 💽 Windows Sikkerhed | X |
|---|---|
| Vil du installere dette enhedsprogram? | |
| Navn: CDM Driver Package - Bus/D2XX Driver Udgiver: Polycom Technologies AB | |
| Hav altid tillid til programmer fra "Polycom Technologies AB". | Installer Installer ikke |
| Du bør kun installere driverprogrammer fra udgivere, du h enhedsprogrammer der er sikre at installere? | ar tillid til. <u>Hvordan afgør jeg. hvilke</u> |

13.Installere Bus driver. Klik på **Installer.**



14.Installerer VCP driver. Klik på **Installer.**

| Guiden Installation af enhedsdr | river | |
|---------------------------------|---|--|
| | Guiden Installation fuldføres | n af enhedsdriver |
| | Driverne blev installeret på com | puteren. |
| | Du kan nu tilslutte enheden til c leveret med en vejledning, bør d | omputeren. Hvis enheden blev lu læse den først. |
| | Drivemavn | Status |
| | Polycom Technologies C Polycom Technologies C | Klar til brug Klar til brug |
| | < Tilbage | Udfør Annuller |
| | | |

15.Kontroller at der er grønt flueben ud for begge drivere. Klik på **Udfør**.





| Installation af driversoftware | | X |
|---|------------------------------------|-----|
| Enheden er klar til brug | | |
| USB Alert S USB Alert S Serial Port (COM4) | ✓ Klar til brug ✓ Klar til brug | |
| | | Luk |

- 16.Driver for USB Alert S er nu installeret og klar til brug. Klik på **Luk** for at afslutte installationen.
- 17.Log ind på <u>www.tdcwebtekst.dk</u>.

| τρς | | | | |
|--------------|----------|---|--|---|
| Afslut Værkt | tøjer Om | | | |
| | | | | |
| | | 1 | | |
| | | | | Ţ |
| Tilbage | | | | |

18.Klik på **Værktøjer** og derefter **Indstillinger**.





| 🛃 Indstillinger 🛛 🕅 |
|-------------------------------|
| Tekstfelt Comport Besked boks |
| Portnavn |
| COM4 Test |
| |
| |
| |
| |
| |
| Ok Fortryd |
| |

- 19.Vælg **Comport**. Hvis der er mere end en comport i listen, må du prøve dig frem for at se hvilken comport der skal bruges. Klik på **Test** for at se der sendes signal ud på USB Alert S.
- 20. Klik på **Ok** for at afslutte tilslutningen af USB Alert S